

PAPY ASFALTOWE Z WKŁADKĄ NA WELONIE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH

Rodzaj papy	Odmiana	Osnowa	Sposób mocowania
1. Papa asfaltowa P/100/1600 o szerokości 100 cm	podkładowa	welon z włókien szklanych	zgrzewanie
2. Papa asfaltowa P/100/1600 o szerokości 105 cm	podkładowa	welon z włókien szklanych	zgrzewanie
3. Papa asfaltowa W/64/1200	wierzchniego krycia	welon z włókien szklanych	klejenie na lepik

GWARANCJA MATERIAŁOWA DO 3 LAT

4. LEMBIT WENT	wentylacyjna	welon z włókien szklanych	luźne układanie
----------------	--------------	---------------------------	-----------------

GWARANCJI MATERIAŁOWEJ NIE UDZIELA SIĘ

PAPA ASFALTOWA NA WELONIE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH

Rodzaj papy	Odmiana	Osnowa	Sposób mocowania
1. Papa asfaltowa W/400	wierzchniego krycia	welon z włókien szklanych	klejenie na lepik
2. Papa asfaltowa izolacyjna I/400	izolacyjna	tektura budowlana	klejenie na lepik

PAPY ASFALTOWE NA WELONIE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH I TEKTURZE BUDOWLANEJ (TRADYCYJNE):

- Papy asfaltowe na welonie z włókien szklanych to wyroby papowe, w których osnowę stanowi welon z włókien szklanych.
- Papy asfaltowe tradycyjne to wyroby papowe w których osnowę stanowi tektura budowlana.
- Papy na welonie z włókien szklanych i tekturze budowlanej stosuje się:
 - do wykonywania nowych pokryć dachowych;
 - w remontach starych pokryć dachowych;
 - do hydroizolacji poziomych ław fundamentowych;
 - do izolacji posadzek;
 - jako podkład pod gonty papowe.Stosować na dachy stabilnie wymiarowo, nie podlegające drganiom i osiadaniu.
- Montaż papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych następuje za pomocą:
 - zgrzewanie papa P/100/1600 S23
 - klejenie na lepik papa W/64/1200, W/400
- Montaż papy na tekturze budowlanej do podłoża następuje za pomocą lepików asfaltowych na zimno lub gorąco.

